

Καθαριστικό αφρού πολυουρεθάνης

Ιδιότητες

Ειδικό καθαριστικό με διαλύτες.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του πιστολιού εφαρμογής αφρού πολυουρεθάνης. Είναι αποτελεσματικό όσο ο αφρός είναι ακόμα νωπός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: υγρό
Χρώμα: διάφανο

Τρόπος χρήσης

Αφού αφαιρεθεί τυχόν σκληρυμένος αφρός στο κούμπωμα του πιστολιού τοποθετούμε το δοχείο του PU FOAM CLEANER στο πιστόλι. Στη συνέχεια τραβάμε τη σκανδάλη αρκετές φορές ώστε το καθαριστικό να μπει μέσα στο πιστόλι. Το αφήνουμε λίγο για να δράσει και ξαναπατάμε τη σκανδάλη για να ξεπλύνουμε τα υπολείμματα. Το πιστόλι μπορεί να αποθηκευτεί με το δοχείο του καθαριστικού κουμπωμένο πάνω του. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το πιστόλι χωρίς το δοχείο του καθαριστικού, τότε πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά, ή πριν αντικαταστήσετε κάποια ανταλλακτικά του πιστολιού επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού.

Συσκευασία

Δοχεία 400ml.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους δροσερούς, καλά αεριζόμενους, προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των +50°C και να μην αποθηκεύεται μαζί με υλικά που προκαλούν οξείδωση ή διάβρωση.

Παρατηρήσεις

- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία.
- Προστατέψτε επιφάνειες ευαίσθητες σε διαλύτες όπως βαμμένες επιφάνειες, πλαστικά κτλ. από την επαφή με το καθαριστικό.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu